



EN - Installation Instructions Assembly Support

1. Fix the Assembly Support to the floor with the 2x M8 expanding bolts supplied, drill Ø14mm holes. Check it is fixed securely.
2. Extend the unit and mark the holes on the ceiling.
3. The Assembly Support is suitable for a ceiling height of maximum 3500mm. The maximum extension length is indicated on the left-hand upright with max. **The underside of the telescopic part must not cross this mark.**
4. Secure the unit on the ceiling with the 2x M8 expanding bolts supplied. Check it is fixed securely.
5. Now mount the suspended stove (ORIS or DIA).
6. Check it is fixed securely.

DE - Installationsanleitung Montage Element

1. Befestigen Sie das Montage Element mit 2 im Lieferumfang enthaltenen M8 Keilbolzen am Boden; bohren mit Ø14mm. Kontrollieren Sie, ob die Befestigung stabil ist.
2. Schieben Sie das Element auseinander und zeichnen Sie die Löcher an der Decke ein.
3. Das Montage Element eignet sich für Räume mit einer Höhe bis zu 3500mm. Beim linken Ständer wird die maximale Länge mit "max" angedeutet. **Die untere Seite des teleskopischen Teils darf nicht weiter als bis zu dieser Markierung auseinandergeschoben werden.**
4. Befestigen Sie das Element mit den 2 im Lieferumfang enthaltenen M8 Keilbolzen an der Decke. Kontrollieren Sie, ob die Befestigung stabil ist.
5. Jetzt können Sie den schwebenden Kaminofen (ORIS oder DIA) installieren.
6. Danach bitte nochmals kontrollieren, ob die Befestigung solide ist.

NL - Installatie Instructies Montage Stellage

1. Bevestig de Montage Stellage aan de vloer met 2x meegeleverde M8 keilhulzen, boren met Ø14mm. Controleer of de bevestiging stevig is.
2. Schuif de stellage uit en teken de gaten af op het plafond.
3. De Montage Stellage is geschikt voor een plafondhoogte van maximaal 3500mm hoogte. De maximale uitschuif-lengte staat aangegeven op de linker staander met max. **De onderkant van het telescopische deel, mag niet voorbij deze markering komen.**
4. Bevestig de stellage aan het plafond met 2x meegeleverde M8 keilhulzen. Controleer of de bevestiging stevig is.
5. Monteer nu de hanghaard (ORIS of DIA).
6. Controleer of de bevestiging solide is.

FR - Instructions d'installation du Support de montage

1. Fixez le Support de montage au sol à l'aide des 2 boulons à cheville M8 fournis, en perçant avec un diamètre de 14 mm. Vérifiez que la fixation est solide.
2. Étirez le support et tracez au crayon la position des trous au plafond.
3. Le Support de montage convient pour une hauteur sous plafond maximale de 3500 mm. La longueur d'étirement maximal est mentionnée sur le montant de gauche par max. **La partie inférieure de l'élément télescopique ne doit pas dépasser cette marque.**
4. Fixez le support au plafond à l'aide des 2 boulons à cheville M8 fournis. Vérifiez que la fixation est solide.
5. Montez maintenant le poêle suspendu (ORIS ou DIA).
6. Vérifiez que la fixation est solide.